Instrucciones de uso

TV1703-7
Televisor digital LCD

Contenidos

I Precauciones 1
II Accesorios.....2
III Aspecto.....3
IV Instrucciones de control remoto.....4
V Funciones básicas 6
VI Menú de Televisor.....7
6.1. Imagen 7
6.2. Sonido.....7
6.3. Tiempo.....8
6.4. Configuración.....8
6.5. Seguridad 9
6.6. Canales 9
VII Solución de problemas.....10
IX Parámetros técnicos 11

I Precauciones

■ Almacenamiento

1. Mantenga este producto alejado de los lugares extremadamente calientes o fríos. La temperatura de almacenamiento varía desde -20℃ a 60℃y la temperatura de trabajo de -5℃ a 40℃.
2. No utilice este producto en ambientes húmedos tales como bañeras, lavabos, cocinas, lavaderos, sótanos, piscinas o lugares similares.
3. No exponga su televisor a alta humedad, polvo, o humos aceitosos.
4. No lo tire ni deje caer este producto.
5. No la someta está dispositivo a dentro de un caso o vibraciones Fuertes, y evita la fuerte colisión.
6. No empuje o fregar este producto con objetos afilados.

■ Mantenimiento

1. Desconecte todos los cables de este dispositivo antes de limpiar.
2. Limpie la caja, pantalla y las botones con un paño suave con un poco de detergente suave.
3. No utilice paño de pulido, abstergente, cualquier tipo de propelente, o detergente químico, como alcohol y benceno, para limpiar el dispositivo.

⚠ Aviso

1. No ver los programas de televisión o encender el televisor mientras se conduce, para su propia seguridad y la de otros.
2. Es muy peligroso ver programas de televisión o utilizar el televisor mientras se conduce.

⚠ Aviso Especial

1. Tintes brillantes o tintes oscuros pueden aparecer en la pantalla. Este es un fenómeno normal asociado con la tecnología de pantalla de matriz activa y no es un signo de mal funcionamiento. No intente reparar. Para cualquier fallo, por favor apague su televisor inmediatamente y contáctenos, o con su distribuidor. Este dispositivo integra muchos componentes electrónicos. Desmontaje o modificación puede resultar en daños.
2. Esta unidad es controlada por un micro computadora. Si no funciona normal, por favor, apagarlo y enciendelo.

II Accesorios

1. Adaptador de AC
2. 75 ohm cable de conversión de antenna (conector de tornillo)
3. Control remoto
4. Cable de conversión de AV
5. Antena telescópica
6. Manual del usuario

* Abra el paquete y asegúrese de que todos los elementos están incluidos.

III Aspecto

1. MODE: Botón de cambio de modo de funcionamiento
2. OK: Botón confirmar
3. CHG: Para el uso con baterías recargables incorporadas - indicador de carga brillante cuando recarga. Estado dim indica una carga completa. (Sólo disponible para la máquina de batería interna)
4. Control remoto ventana de recepción
5. Pantalla TFT-LCD
6. ⏻ : Botón de espera
7. CH∧/∨:Selección de canal, Botón hacia arriba / Selección de canal, Botón hacia abajo
8. MENU: Botón de menú
9. VOL</>: Menor volumen, botón hacia la izquierda / Mayor volumen, Botón a la derecha
10. Bocina
11. Entrada de antena enchufe
12. Audífono enchufe
13. AV1 IN
14. AV2 IN
15. DC entrada
16. Encendido / apagado
17. Enchufe de conexión USB
18. Puerto de endrada para tarjeta de tipo de SD/MMC

IV Instrucciones de control remoto

- ⏻ (Botón de conmutación de energía): Cuando presiona este botón, el televisor será apagado. Presione de nuevo, el TELEVISOR será illuminado.
- ZOOM: Modos de imagen
- FREEZE: Congelar de illuminado / apagado
- 🔇 (Mute Key): Cuando presiona este botón, el sonido se silenciará. Presione el botón de nuevo o presione VOL+ el sonido regresará a la normalidad.
- Botón de canal (Number botón (0-9) and --/-): Presione el botón correspondiente directamente cuando desea cambiar canales.
- ⮌ Botón de regresar: Presione esta botón para regresar al canal anterior que estaba viendo. Presione de nuevo para regresar al canal actual.
- SOURCE: Presione esta botón para cambiar entre modos TV / AV1 / AV2 / CARD / USB.
- INFO: Cuando presiona este botón, el sistema mostrará el mensaje / información del programa actual.
- : Botón de dirección hacia y abajo
- : Botón de dirección izquierda y derecha
- CH+ / CH- (Botón de selección del programa): Presione CH+ botón para aumentar el canal. Presione CH- botón para disminuir el canal.
- VOL+ / VOL- (Botón de control de volumen): Presione VOL+ para aumentar el volumen. Presione VOL- para disminuir el volumen.
- ENTER: Botón confirmar
- MENU: Botón Menú. Cuando presiona este botón, el menu principal aparecerá en pantalla.
- EXIT: Botón salir. Presione esta botón, salga de la funcionamiento y regresa al programa.
- AUDIO: Botón sonido idioma.
- CC: Cerrar / Abrir subtítulo.
- EPG: Cuando presiona este botón, el sistema mostrará el menú de guía de programas (modo ATSC).

- P.MODE: Botón de modo de imagen. Presione esta botón para seleccionar cuatro modos de imagen: Estándar, Dinámico, Suave y Personal.
- S.MODE: Cambie el estado de los personal / estándar / música / películas / deportes.
- CH.LIST: Botón de menú del programa de televisor. Cuando presiona este botón, puede ver una lista de todo el programa en un cuadro de lista de programas.
- FAV.LIST: Lista de favoritos
- SLEEP: Selección del tiempo de apagado dentro de 240 minutos
- REP: Repetir (sólo disponible en el modo CARD / USB)
- ⏯ : Reproducir/Pausa (sólo disponible en el modo CARD / USB)
- ■ : Parar (sólo disponible en el modo CARD / USB)
- ⏮ : Pista anterior (sólo disponible en el modo CARD / USB)
- ⏭ : Pista siguiente (sólo disponible en el modo CARD / USB)
- ◀◀ : Retroceso rápido (sólo disponible en el modo CARD / USB)
- ▶▶ : Avance rápido (sólo disponible en el modo CARD / USB)

V Funciones básicas

1. Conexión de cable eléctrico:
Inserte el conector de cable eléctrico de adaptador en el enchufe del televisor marcado con “DC”.

2. Conexión de cable de antena:

75ohm línea de conversion de antena

Inserte un extremo del conector del cable de antena conectado en el enchufe de antenna en el televisor, y conecte el otro extremo en el enchufe de la antena externa.

3. Conexión del cable de conversión AV:

Cable de conversión AV

Inserte la línea del cable AV externo en el puerto amarillo, la línea de sonido izquierda en el puerto blanco, y la línea de sonido derecho en el puerto rojo. Conecte el otro extremo del cable de conversión AV externo en el enchufe AV1 IN o AV2 IN.

VI Menú de Televisor

6.1. Imagen

Presione el botón MENU para entrar en la lista del menú y presione el botón derecho para entrar en la lista. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar para seleccionar una sub-lista, y presione los botones izquierdo y derecho para ajustar el valor numérico o configurar contenidos. Presione Menu para confirmar y regresar a la lista anterior. Presione Menu de nuevo or presione el botón EXIT en el control remoto para salir de la lista del submenú directamente después del ajuste de la calidad de imagen.

⚠Precaucion

1. Hay opciones de modo de imagen:
   personal, estándar, dinámico y suave.
2. Ajustar el contraste de blanco y negro de la imagen
3. Ajustar el brillo de la imagen
4. Ajustar el color de la imagen
5. Ajustar la nitidez de la imagen
6. Ajustar el equilibrio de rojo y verde de la imagen

6.2. Sonido

Presione el botón MENU para entrar en la lista del menú y presione el botón derecho para entrar en la lista. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar para seleccionar una sub-lista, y presione los botones izquierdo y derecho para ajustar el valor numérico o configurar contenidos. Presione Menu de nuevo or presione el botón EXIT en el control remoto para salir de la lista del submenú directamente después del ajuste de efectos de sonido.

⚠Precaucion

1. Hay cuatro opciones de modo de sonido:
   personal, estándar, película y música.

6.3. Tiempo

Presione el botón MENU para entrar en la lista del menú y presione el botón derecho para entrar en la lista. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar para seleccionar una sub-lista, y presione los botones izquierdo y derecho para ajustar el valor numérico o configurar contenidos. Presione Menu para confirmar y regresar a la lista anterior. Presione Menu de nuevo or presione el botón EXIT en el control remoto para salir de la lista del submenú directamente después de ajuste.

⚠Precaucion

1. Temporizador de sueño: Configure tiempo de apagado automático dentro de 240 minutos.
2. Zona horaria: Configure su zona horaria.
3. DST: Abra o cerra el horario de verano.
4. Formato de hora: Configure visualización de la hora 12 horas o 24 horas.
5. Auto Sync: Configure la hora del sistema como el programa de tiempo de ejecución Auto-sincrónicamente.
6. Reloj: Ajuste sistema de tiempo-condición.

6.4. Configuración

Presione el botón MENU para entrar en la lista del menú y presione el botón derecho para entrar en la lista. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar para seleccionar una sub-lista, y presione los botones izquierdo y derecho para ajustar el valor numérico o configurar contenidos.

⚠Precaucion

Muchos programas de televisor contienen información de subtítulos, por lo que el público puede ver una leyenda en las palabras que aparecen en pantalla. No todos los canales en cualquier momento pueden haber la información de código de subtítulos.
Hay tres modos de subtítulos:
Apagado (subtítulos apagados), Illuminado (subtítulos siempre illuminados cuando información está disponible), y Subtítulos con Silencio (subtítulos illuminados cuando el televisor está en silencio / subtítulos apogados cuando televisor no está en silencio).
Selección Básica puede escoger entre:
CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3 y Text4

6.5. Seguridad

Presione el botón MENU para entrar en la lista del menú y presione el botón derecho para entrar en la lista.

⚠ Precaucion

La contraseña predeterminada es 0000.
Si se modifica, recuerde la contraseña nueva.

6.6. Canales

Presione el botón MENU para entrar en la lista del menú y presione el botón derecho para entrar en la lista. Presione los botones arriba y abajo para seleccionar para seleccionar una sub-lista, y presione los botones izquierdo y derecho para ajustar el valor numérico o configurar contenidos.
6.6.1 Air / Cable: Configuración de Cable y Aire.
6.6.2 Auto-Búsqueda: Presione el botón derecho para canales de auto-búsqueda, y los canales anteriores serán eliminados al mismo tiempo.
6.6.3 Favorite: Configure su programa favorito - Escoja a su favorito, Presione derecho para entrada, escoja su programa favorito por el cursor amarillo, presione "OK" para confirmar, presione "OK" de nuevo para cancelarlo, y despues su programa favorito está escogido, presione "MENU" para confirmer los configuraciónes.
6.6.4 Show / Hide: Omisión de canales Ajuste - Escoja Show / Hide para cancelar los canales innecesarios, que no serán incluidas en CH+ / CH-.

VII Solución de problemas

Los siguientes problemas no significa que el televisor se necesitan reparaciones.

Compruébelo por favor, de acuerdo con los métodos siguientes, antes de decidir que se encuentra en necesidad de reparación.

Problema	Respuesta
No hay imagen o sonido	La conexión incorrecta del adaptador de CA o el adaptador del automóvil; usando el poder no autorizado; o el interruptor de alimentación está ajustado en "apagado".
No hay señal	El canal correcto puede o no puede ser seleccionado; Configuración automática está recibiendo el canal nuevo; o los canales necesitan ser reajustados en un nuevo lugar.
No hay sonido	El volumen se puede haber estado bajado del todo; Un auricular puede haber sido insertado; señal es demasiado débil; o la función de silencio puede estar trabajando.
Mosaico en la imagen	La antena no se haya ajustado correctamente,o la señal es demasiado débil.
No se pudo recibir señales	Señales locales pueden ser demasiado débiles; o prefieren antena abierta o televisor por cable.
Imagen es demasiado oscura	El brillo y el contraste no se hayan ajustado correctamente; puede ser necesario ajustar de nuevo.

IX Parámetros técnicos

Entrada
Frecuencia ATSC: 54MHz～803MHz
Frecuencia de recepción NTSC:
55.25MHz～801.25MHz

Parámetros técnicos de Pantalla LCD
Pantalla LCD: 7" LCD
Resolución: 400 H x 234 V RGB (800 x 480 max)
Escala de la pantalla LCD: 16:9

Multimedia
Supporte los siguientes formatos: MP3, JPG, MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, FLV, MVC, DD

Parámetros de capacidad
Fuente de alimentación:
AC ENTRADA 100-240V 50/60HZ
DC SALIDA 12V/800mA
Batería incorporada
Dimensiones: 205×116×31mm
Peso neto: About 490g
Consumo de energía: Acerca de 10W

⚠Aviso

Este manual de instrucciones de funcionamiento es sólo para única referencia. Sin previo aviso se encuentra disponible a cualquier modificación de toda la información contenida en el mismo. Debido a las mejoras continuas, las características y el diseño están sujetos a cambios sin aviso.

⚠Aviso

- Para evitar lesiones, este producto debe estar firmemente sujeto al suelo / pared conforme a las instrucciones de instalación.
- El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe estar siempre a mano, y será desconectado de la principal por completo.
- El enchufe se utiliza como dispositivo de desconexión de la alimentación principal, el enchufe debe estar siempre disponible.
- El producto no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y ninguna objetos con líquido, como un jarrón, deben colocados sobre el producto.
- Ninguna fuente de llama sin protección, como velas encendidas, deben colocados sobre el producto.
- Baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similares.
- Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Reemplace sólo con el mismo tipo de batería o equivalente.